

3 - Unità di trasmissione

Le unità di trasmissione sono indirizzate con un codice compreso tra 1 e 15. Tale codice va associato alla relativa postazione di lavoro operatore. Tutte le unità operano alla frequenza standard di 433,92 MHz.

La programmazione può essere effettuata in due modalità:

- VELOCE (2 fasi):

1. **Selezione della modalità di programmazione**
Tenendo premuto il tasto C, il LED rosso lampeggia x alcuni secondi e poi diviene fisso. A questo punto rilasciare il tasto C;
2. **Impostazione indirizzo della postazione operatore**
Il LED verde emette 15 lampeggi con cadenza regolare. Premere il tasto NEXT per selezionare l'indirizzo dell'unità. Il codice assegnato verrà visualizzato sul display riepilogativo unitamente al numero di turno.

- COMPLETA (4 fasi):

1. **Selezione della modalità di programmazione**
Tenendo premuto il tasto C, il LED rosso lampeggia x alcuni secondi, poi diviene fisso e successivamente cambia il colore in verde. A questo punto rilasciare il tasto C;
2. **Impostazione del servizio A**
I LED rosso e verde lampeggiano alternativamente per 3 cicli. Premere il tasto NEXT in corrispondenza del lampeggio verde per scegliere il servizio A;

3. **Impostazione del sistema radio 1, 2 o 3**

I LED rosso e verde si accendono contemporaneamente evidenziando per 3 cicli; 1 lampeggio, 2 lampeggi e 3 lampeggi. Premere il tasto NEXT in corrispondenza di 1, 2 o 3 lampeggi per selezionare il canale del display riepilogativo (S 1, S2 o S3);

4. **Impostazione indirizzo della postazione operatore**

Il LED verde emette 15 lampeggi con cadenza regolare. Premere il tasto NEXT per selezionare l'indirizzo dell'unità. Il codice assegnato verrà visualizzato sul display riepilogativo unitamente al numero di turno.

NOTA1: Durante la programmazione, per passare alla fase successiva, premere il tasto C.

NOTA2: Per l'azzeramento premere i tasti C e NEXT in rapida successione e mantenerli premuti fino a reset avvenuto.