

SD2 - Guida all'installazione

- (A) Presa per il collegamento del pulsante di avanzamento;
- (B) Presa per il collegamento dell'alimentatore esterno;

ATTENZIONE: è indispensabile seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Installazione unità: Fissare il supporto a parete quindi inserire il gancio nell'asola posta sul retro del display. Collegare l'alimentatore alla rete 230V. La lunghezza del cavo di alimentazione del display è di circa 2 metri. All'accensione il display esegue un test dei digit e dell'avvisatore acustico.

Il display viene fornito con un cavo per l'avanzamento della numerazione completo di pulsante. Ad ogni pressione del pulsante il display avanza di una cifra ed emette un segnale acustico con lampeggio delle cifre. Mantenendo premuto il pulsante è possibile avanzare velocemente la numerazione. Il display memorizza l'ultimo numero chiamato in assenza di alimentazione.

NOTA: Qualora l'avanzamento veloce superi i 30 numeri il display viene automaticamente azzerato (reset automatico).

Schema di collegamento:

DIAGRAM - Display collegato a rete di alimentazione e a pulsante a filo.



ATTENZIONE: Non far passare i cavi vicino a neon (>20 cm), cavi 230V (>20 cm), cavi di potenza (>20 cm), etc.

italiano